

Návod k obsluze na Servo tester KM8008

Výstupní signál

Pro připojení jednoho nebo dvou serv / ESC pro testování. Pro testování další serva, použijte vodiče Y.

Ruční nastavení šířky pulsu

V ručním režimu pomocí knoflíku navolte šířku pulsu výstupního signálu v rozmezí (800 ~ 2200us) Zkontrolujte reakci serv nebo ESC. V automatickém režimu pomocí knoflíku upravíte rychlost otáčení serv.

DC 6-24V I / P

Stejnoseměrný vstup, rozsah napětí 5V-26V. Při napájení pomocí tohoto I / P, výstupní napětí bude stabilizováno na 5V a maximální výstupní proud je 1A.



Indikátor režimu

- Automatický (svítí červená)
- Neutrální (svítí bílá)
- Manuální svítí zelená)

Tlačítko volby režimu

- Automatický
- Neutrální
- Manuální

BEC 5V I / P

Stejnoseměrný vstup, rozsah napětí 3,0V-16,0V. Při napájení pomocí tohoto I / P je výstupní napětí a proud neomezené, to znamená, že výstupní napětí bude stejné jako vstupní napětí.