




FD12 1.2M Windrunner DLG Návod k použití





09




10





11



Z-konec táhla zasuňte do páky řízení, poté páku vložte do připraveného otvoru v řídicí ploše a přilepte ji malým množstvím vteřinového lepidla.




1. Podle polohy páky serva ohněte táhlo pomocí kleští (viz označení „a“ na obrázku).
2. Přebytný drát odstříhnete kleštěmi.
3. Zahnutý konec táhla zasuňte do páky serva a zajistěte plastovou svorkou (viz označení „b“ na obrázku).




Nastavení a ladění

Zobrazení těžiště




Ve spodní části přídě trupu se nachází komora pro závaží. Pomocí modelářského nože opatrně prořízněte potah, vložte přiměřené množství závaží, nastavte správné těžiště a otvor přelepte páskou.



Popis režimu DLG (start hodem – pravou rukou):

1. Použijte mixování funkcí ve vysílači.
2. Před startem pomocí přepínače nastavte vychýlení směrovky přibližně o 10° doprava.
3. Po startu, jakmile model dosáhne vrcholu výšky, vraťte přepínač zpět a směrovka se vrátí do výchozí polohy pro běžný let.



Doporučení před letem

- Před instalací serva jej připojte ke zdroji, aby se nastavila středová poloha – usnadní to přesné nastavení řídicích ploch.
- Při prvním spuštění motoru zkontrolujte směr jeho otáčení a ujistěte se, že odpovídá vaší konfiguraci.
- Nastavte těžiště modelu co nejblíže hodnotě uvedené v návodu. Pokud je potřeba, přidejte závaží do předě nebo ocasní části pro lepší stabilitu letu.
- Zkontrolujte vnitřek trupu, ujistěte se, že všechna zařízení jsou správně zapojená. Prohlédněte povrch potahu, upevnění šroubů, kryt kabiny i kabinovou přepážku.
- Zkontrolujte stav baterie. Pokud je poškozená nebo vykazuje nízké napětí, okamžitě ji vyměňte.
- Způsob zapojení elektroniky v modelu závisí na vašem vysílači a přijímači. Některé systémy umožňují jednodušší zapojení – podívejte se do manuálu vašeho zařízení.
- Při prvním párování pohonného systému a vysílače může být nutné nastavit maximální výchylku plynu. Proveďte toto nastavení ručně.

Bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek není hračka, ale složitý model letadla. Vaše bezpečnost i bezpečnost vašeho okolí závisí na správné manipulaci. Děti nesmějí model ovládat bez dozoru dospělé osoby. Nevhodné pro osoby mladší 14 let.
- Nelétejte v blízkosti letišť, vojenských objektů, obytných zón nebo jiných zakázaných oblastí.
- Proveďte kontrolu dosahu vysílače, abyste předešli rušení.
- Vždy zapínejte vysílač jako první a poté přijímač. Při vypínání nejprve vypněte přijímač a až poté vysílač.

- Pokud jste začátečník, doporučuje se první nastavení a let provést za asistence zkušeného modeláře.
- Veškeré příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Model je navržen tak, aby splňoval běžné pevnostní požadavky. Pokud plánujete extrémní nebo agresivní létání, omezte výchyly řízení a případně zpevněte konstrukci.
- Model může obsahovat díly z uhlíkových a skelných vláken. Při manipulaci s nimi používejte ochranné brýle nebo oděv, protože prach z těchto materiálů může dráždit oči nebo kůži.
- Z důvodu leteckých přepravních omezení nemusí být v balení přiloženo lepidlo, i když je uvedeno v seznamu dílů. Vhodné lepidlo lze snadno zakoupit v místním papírnictví.

