

Tipy a triky s CA

1. **INSTA-CURE™** funguje výborně pro zesílení pásku skelné tkaniny. Položte pás tkaniny na podložku a aplikujte několik kapek řídkého CA dokud se tkanina pomocí kapilárního jevu neprosytí.

2. Použití **INSTA-CURE+™** představuje nejrychlejší způsob opravy píchlé duše jízdního kola. Ponořte mírně nahuštěnou duši pod vodu a najděte na ní defekt. Ten označte perem nebo tužkou, duši osušte a vypusťte z ní vzduch. Stiskněte duši mezi prsty tak, aby se defekt otevřel a kápněte do defektu malou kapku středního CA lepidla. Uvolněte stisk duše a na defekt aplikujte aktivátor **INSTA-SET™**. Postup lze použít do velikosti kapky lepidla max. 3mm. Nahustěte duši a zkontrolujte, zda nemá ještě další defekt.

3. Prosycením konce pleteného provázku, nebo lanka CA lepidlem zabráníte jeho roztřepení.

4. Vytvrzené CA lepidlo je v podstatě akrylový plast. Silná vrstva CA lepidla může být vytvrzena akcelerátorem. Tím můžete rychle doplnit nebo vytvořit novou vrstvu materiálu. Bohužel CA lepidla a epoxydy špatně lepí polyethylen a polypropylen, stejně tak pružné, voskované plasty.

5. Plastové piliny a malé kousky plastu lze smísit s **INSTA-CURE+™** a směsí vyplnit prohlubně nebo praskliny v plastových dílech. Po vytvrzení lze povrch brousit a je stěží rozeznatelná od původního povrchu. Tato metoda se používá například v automobilovém průmyslu.

6. Pneumatiky RC modelů automobilů přilepené k ráfkům lepidlem **INSTA-CURE™** lze opět sundat po ponoření do vroucí vody.

7. Pro aplikaci velmi malého množství akcelerátoru **INSTA-SET™** použijte aplikátor, nebo malý kornout, stočený z papíru a přiložený před trysku aktivátoru.

8. Před odříznutím konce aplikátoru na balení CA lepidla povolte a opět dotáhněte závit. Tím se uvolní přetlak a nedojde k nechtěnému vytečení lepidla.